



CARTER DE CHAÎNE HEBIE MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Les instructions ci-dessous sont importantes pour réussir l'installation et comprendre le fonctionnement du carter de chaîne Hebie sur votre vélo Frog Bikes.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

⚠ ATTENTION : Ce carter de chaîne flottant est de faible friction. La chaîne doit être bien graissée avant la première utilisation et de façon régulière par la suite. Le garde-chaîne doit être nettoyé régulièrement. Une chaîne de vélo sèche peut amener le carter de chaîne à se détacher lorsqu'en mouvement.



**GRAISSER LA CHAÎNE
RÉGULIÈREMENT ET AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION.**

CONTENU



PARTIE AVANT




PARTIE ARRIÈRE




EMBOUT DE SÉCURITÉ EN FORME
D'AILERON DE REQUIN

MONTAGE

1. Mettre en place la partie arrière du carter de chaîne sur le plateau de chaîne tout en faisant attention de ne pas accrocher le câble de frein.




2. Ajouter la partie avant en face de la partie arrière. S'assurer que toutes les attaches sont bien assemblées. Vous devez entendre un 'clik'.



3. Assurez-vous que la chaîne est bien positionnée entre les 2 parties du carter de chaîne.



4. Insérer l'embout de sécurité en forme d'aile de requin dans les quatre clips. Presser légèrement si nécessaire pour assurer une bonne installation.



5. Vérifier que toutes les attaches sont bien positionnées et enclenchées.



FINI!

Pour retirer le carter de chaîne lors de l'entretien, il suffit de suivre les instructions dans le sens inverse.

